

# 手動工具

# HRS


## HT601/TM21P-88P

### 取扱説明書



### 注意

安全に使用していただくために使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。  
また、いつでもすぐに読めるように、この取扱説明書を保管してください。



ヒロセ電機株式会社

## はじめに

このたびは、モジュラープラグTM21P-88P、TM11P-88P用手動工具HT601/TM21P-88Pをご購入頂きまして誠にありがとうございます。




本工具は、TM21P-88PおよびTM11P-88Pコネクタの結線を行う工具です。

ご使用前に必ず本書を良くお読み頂き十分理解の上、正しくお使い頂きますようお願い致します。

# 安全にご使用していただくために

本工具を実際にご使用されるオペレータの方および、保守、修理等をされる保全の方は、以下の安全についての注意事項を熟読されて、怪我などされないようにご使用ください。  
なお、本取扱説明書および、警告表示の内容を十分に理解し、指示を守ってください。

## ( Ⅰ ) 警告表示の説明

 <b>危険</b>	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。
 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

損害の程度の分類は、以下を参考とする。

- 重 傷： 失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの  
および治療に入院・長期の通院を要するものを言う。  
傷 害： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指す。  
物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指す。

## 安全についての注意事項



### 基本的注意事項

1. ご使用される前に本取扱説明書および、付属に入っている全ての説明書類を必ずお読みください。  
また、いつでもすぐに読めるように、この取扱説明書を大切に保存してください。

### 安全装置

1. 本工具には、安全カバー等の安全装置は取り付いていません。**圧着作業に際しては、ハンドル部に指等挟まないよう安全に十分配慮してご使用ください。**

### 用 途

1. この工具は、本来の用途および本取扱説明書に規定された使用方法以外には使用しないでください。  
用途以外の使用に対しては、当社は責任を負いません。
2. 工具には、改造等を加えないでください。改造によって起きた事故に対しては、当社は責任を負いません。

### 保 守

1. 不慣れによる事故を防ぐため、修理、調整は工具を熟知した保全技術者が本取扱説明書の指示範囲で行ってください。不適切な修理・調整および非純正部品による事故に対しては、当社は責任を負いません。
2. 人身事故を防ぐため、修理調整・部品交換等の作業後は、ねじ・ナット等が緩んでいないことを確認してください。
3. 工具の使用期間中は、定期的に清掃を行ってください。
4. 事故を防ぐため、修理・調整した結果、正常に動かない場合は直ちに操作を中止し、当社に連絡し、修理依頼してください。

# 目 次

第 1 章	仕様と構成 .....	1
1	1. 型式 .....	1
1	2. 仕様 .....	1
1	3. 治具各部の名称 .....	2
第 2 章	作業手順 .....	3
2	1. ケーブル端末処理 .....	3
2	2. クリンパ・アンピルの取付 .....	7
2	3. 結線作業 .....	8
2	4. 品質基準 .....	9
第 3 章	保守と点検 .....	10
3	1. 取扱い上の注意事項 .....	10
3	2. 日常のお手入れについて .....	10


# 第 1 章 仕様と構成


## 1 1. 型式

製品番号	HRS . No .
HT601 / TM21P - 88P	CL902 - 2133 - 1


## 1 2. 仕様

項目	仕様
外形寸法	長さ 222mm × 幅 62mm × 厚さ 21.5mm
重量	1.0 kg
適合プラグ	TM21P - 88P (CL222 - 2862 - 9) TM21CP - 88P (CL222 - 2884 - 1 - 03) TM21DP - TM - 88P (CL222 - 2941 - 3) TM11AP - 88P (CL222 - 2780 - 6)

TM21P - 88P 適合ケーブル仕様		
	導体	0.5mm単線 AWG # 24 より線 ( 0.2mm × 7本 )
	絶縁体外径	( 0.9mm ~ 1.0mm )
	ドレイン線	AWG # 26 (すずコート線)
	シース外径	( 6.6mm )

TM11AP - 88P 適合ケーブル仕様		
	導体	AWG # 26 相当
	絶縁体外径	( 0.9mm ~ 1.0mm )
	シース外径	( 5.0mm )

### 1 3. 治具各部の名称



## 第 2 章 作業手順

### 2 1. ケーブル端末処理

ケーブル外被を約 30 mm ほど剥離します

(Fig-1)

【注意】 外被を剥離するときに、内部の信号線をキズつけないようにして下さい。キズが入った状態では、耐圧不良等の原因となります。




Fig-1

シールドをシースの端面でカットします。

(Fig-2)




Fig-2

ポリエチレンテープをシースの端面でカットします。

(Fig-3)




Fig-3

ツイストペア - のよりを、ケーブルシース端面までほぐし、しごいてクセを矯正します。この時、ドレイン線はケーブル外側に曲げておいてください。

(Fig-4)




Fig-4

【注意】 ツイストペア - のよりの矯正が十分でないと、後工程での作業が難しくなります。ケーブル芯線は確実にほぐしておいてください。

ケーブル芯線を、根元からコネクタのピンアサインの順番に放射状に広げてください。

(Fig-5)

【注意】 ケーブル芯線を広げる時は、芯線同士が交差しないようにして下さい。芯線同士が交差したままの状態では、後工程でガイドプレートが変形する恐れがあります。




Fig-5

ケーブル芯線を、ピンアサインに従い整列させてください。

(Fig-6)




Fig-6

ガイドプレートを入れ易くするためにケーブル芯線の先端をニッパー等で切り揃えてください。

(Fig-7)




Fig-7

ガイドプレートをシース端面から3～5mmの位置まで挿入してください。

(Fig-8)

【注意】 ケーブル芯線を通すことによってガイドプレートが変形しないようにして下さい。ガイドプレートが変形する際は、再度芯線のフォーミングをやり直してください。

この時、入れ易くするためにケーブル芯線の先端をニッパー等で切り揃えてください。




Fig-8



ケーブルシースをガイドプレートから  $14 \pm 1$  mmの位置まで剥離してください。  
この際、シールドは切らずに残しておいてください。

(Fig-9)




Fig-9

ケーブル芯線をガイドプレートの先端から約 0.5 mmの位置で切り揃えてください。

(Fig-10)




Fig-10

約 12.7 mmの銅テープをケーブルのシースに1周巻いてください。(Fig-11)  
銅テープの長さは、ケーブルに巻きつけた状態で外径が約 6.8 mmになる長さを基準として下さい。  
(参考： 6.5 のケーブルの場合 32 mmです。)




Fig-11

ドレイン線が銅テープの幅に入るようにフォーミングして下さい。(Fig-12)




Fig-12

残りの銅テープを巻きつけてください。  
(Fig-13)




Fig-13

コネクタ本体のケーブルクランプ部に当たらないように斜め上方向からケーブルを挿入します。ガイドプレートの先端がコネクタ本体の中にはいったら、ケーブル先端部がコネクタ本体内部の当たるところまで挿入してください。  
(Fig-14)




Fig-14

## 2 2. クリンパ・アンピルの取付

本工具にはクリンパ・アンビルが2個ずつ  
添付されています。  
各々に線が1本、または2本付いています。  
下表に従って、正しい組み合わせを選んで  
ください。(Fig-15)

	ケーブル径	クリンパ	アンビル
T M 1 1	5.5 mm		
T M 1 1	6.5 mm		
T M 2 1			




Fig-15

## 2 3. 結線作業

HT601/TM21P-88Pの ハンドルを一度閉じてラチェットを解除してから最大に開いてください。

工具の挿入口にコネクタが「パチン」と音でするまで挿入してください。これでコネクタがホルダーにロックされます。(Fig-16)

**【注意】** 挿入の際、コネクタの向きを間違えないように注意してください。




Fig-16

ラチェットがきれる所までハンドルを握って結線を行います。

**【注意】** コネクタを圧接する際は、コネクタがホルダーに対して、左右に偏るような負荷がかからないようにしてください。

リリースボタンを押して、コネクタをコネクタホルダーから取り出してください。(Fig-17)




Fig-17

## 2 4. 品質基準

圧接後のコネクタが下記の規格を満足していることを確認してください。


芯線の先端がプラグの壁に接触していること

ガイドプレート先端がストッパー部まで押しこまれていること。

圧接ハイトが、 $6.02 \pm 0.1$  mmのこと。

ケーブル加締めハイトが6.5 ~ 6.9 mmであること

グラウンド板の折り曲げ角度が $45^\circ$ 以上である事



## 第3章 保守と点検

### 3 1. 取扱い上の注意事項

工具を叩いたり，高い所から落とすなどの衝撃は絶対加えないでください。

本書に示す適合コネクタ 適合ケーブル以外のものを絶対に圧接しないでください。

ラチェットが解除する前にハンドルを開くことは出来ません。

工具に不具合が発生したときは、解体などせずそのままの状態の不具合内容を明示の上、弊社にお申し付けください。

### 3 2. 日常のお手入れについて

作業が終了した場合は、ホコリ，ゴミ，水分等を、柔らかい布等で清掃して下さい。

ハンドル開閉の際、ハンドルがカジリ等無く滑らかに摺動することを確認してください。

**【注意】ホコリ，ゴミ等が治具に付着しますと，適正な圧接が出来なくなります。またそれらの異物がコネクタに付着する恐れがあります。**

取扱説明書番号	
TAD-P0080	
発行年月	07 年 11 月
改定年月	年 月
版 数	初 版

## 注意

- ( 1 ) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固く御断りします。
- ( 2 ) 本書の内容については、将来予告無しに変更する事があります。
- ( 3 ) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ( 4 ) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては( 3 ) 項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ( 5 ) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または、ヒロセ電機株式会社以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ( 6 ) 海外においては、本製品の保守・修理対応をしておりませんのでご承知ください。



# HRS

## ヒロセ電機株式会社

〒141-8587 東京都品川区大崎 5丁目5番23号

本製品に関するお問い合わせは下記までご連絡下さい。

生産技術部 〒222-8566 横浜市港北区菊名7丁目3番13号

TEL : 045 (402) 7725

FAX : 045 (402) 7861